



INFORME TECNICO 50. CODING DIRECCIONES **ELECTRICAS GRUPO VAG**

ANTES DE DESMONTAR UNA DIRECCION ELECTRICA DE GRUPO VAG, SEA EL MODELO QUE SEA, ES NECESARIO EXTRAER EL CODING DE LA DIRECCION. ES UN CODIGO COMPUESTO DE 8,12 O 14 DIGITOS. UNA VEZ ANOTADO EL CODING, DESMONTAR CREMALLERA PARA INSTALAR LA NUEVA.

SI POR ALGUN MOTIVO, NO SE HA ANOTADO EL CODING, A CONTINUACION, LES DAMOS LOS DISTINTOS TIPOS DE CODING QUE EXISTEN PARA NUESTRAS REFERENCIAS DERVW6007, DERVW6009 Y DERVW6010.

1- ENTRAR CON DIAGNOSIS POR CANAL 44 DIRECCION

2- CODIGOS DE SEGURIDAD PARA REALIZAR CAMBIOS: * 19249 - CODIGO DE SEG PARA PODER CAMBIAR EL CODING * 28183 - CODIGO DE SEG PARA PROGRAMAR EL ANGULO DE GIRO (SENSOR G85) * 44595 - CODIGO EXTRA QUE PUEDE PEDIR ALGUN MODELO PERO NO ES LO NORMAL

3- DISTINTOS TIPOS DE CODING (SOLO PARA DERVW6007, DERVW6009 Y DERVW6010) *
01000010004000 * 01000011004001 * 01000010005000 * 01000010005001 *
01000010005010 * 01000010004010 CUALQUIER DUDA, PUEDE RELLENAR NUESTRO
FORMULARIO DE ASISTENCIA TECNICA DE NUESTRA WEB Y CONTACTARAN CON USTED
RAPIDAMENTE.

PARA ALGUNOS MODELOS DE AUDI, EL CODING NO SE PUEDE INTRODUCIR DE FORMA MANUAL CON DIAGNOSIS. DEBE DE TENER UNA DIAGNOSIS CON CONEXIÓN A SERVICIO TELEMATICO AUDI. CON ELLO, DEBERA HACER ACTUALIZACION, Y CON ESTO, DESPUES PODRA HACER LA CARGA DEL CODING A CREMALLERA NUEVA FACILMENTE.